


*
E3Rv.....

- INDICARE IL VOLTAGGIO
- INDIQUER LA TENSION
- PLS GIVE VOLTAGE
- DIE SPANNUNG MITTEILEN

Hz.....

- INDICARE LA FREQUENZA
- INDIQUER LA FREQUENCE
- PLS GIVE FREQUENCY
- DIE FREQUENZ MITTEILEN

COMPONENTI ELETTROVALVOLE COMPOSANTS DES ELECTROVANNES TAB. N° AV-1
COMPONENTS OF SOLENOID VALVES BESTANDTEILE DER MAGNETVENTILE



UNIT
GRUPPE

GRUPPO
GROUPE

EDIZIONE
EDITION 6-90
AUSGABE

TAB. N° Q2-1